KÖENIG

KUNDENDIENST / SERVICE APRÈS-VENTE / SERVIZIO CLIENTI

Service Center
Grindelstrasse 3-5
CH-8303 Bassersdorf

Tel. 043 266 16 16
Fax 043 266 16 10

Mail: servicecenter@dkbrands.com

VERTRIEB / DISTRIBUTION / DISTRIBUZIONE

DKB Household AG
Eggbühlstrasse 28
Postfach
CH-8052 Zürich

Tel. 044 306 11 11
Fax 044 306 11 12

www.koenig-ag.ch
Mail: household@dkbrands.com

D0530.00010

KÖENIG

Eierkocher
Oeufrier
Cuociuova

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

Cet appareil est uniquement destiné à un emploi ménager et non industriel.
Veuillez conserver soigneusement le mode d'emploi !

Consignes de sécurité :

- Ne procéder au branchement et au fonctionnement de l'appareil que selon les indications figurant sur la plaquette signalétique.
- À n'utiliser que si le fil d'alimentation et l'appareil ne sont pas endommagés. Vérifier avant chaque utilisation !
- Tenir les enfants à l'écart de l'appareil ! Risque de brûlures dues à la vapeur échappée du couvercle.
- Enlever la fiche après chaque utilisation ou en cas de dysfonctionnement.
- Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation. Ne pas le coincer ni le frotter contre des arêtes vives.
- Éviter le contact du cordon avec des pièces chaudes.
- Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- Ne pas conserver l'appareil à l'extérieur ou dans un endroit humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne jamais utiliser l'appareil après une utilisation incorrecte, notamment en cas de dégât dû à une chute ou autre.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte due au non-respect du mode d'emploi.
- Afin d'éviter tout danger, les réparations, comme p. ex. celle d'un fil d'alimentation endommagé, ne peuvent être effectuées que par un spécialiste du service après-vente autorisé.
- Avant la première mise en service : bien laver et essuyer toutes les pièces.
- Placer l'appareil sur une surface plane et résistante (p. ex. éviter les meubles laqués) et respecter une distance min. de 70 cm entre l'appareil et des matériaux inflammables (p. ex. rideaux).

Utilisation :

- Avant la première mise en service, nettoyer le récipient de chauffe au moyen d'un linge humide.
- Dérouler le cordon placé sous l'appareil.
- Installer l'appareil sur une surface plane et le raccorder à une prise de terre.
- **Remplir le gobelet gradué d'eau jusqu'au bord et verser l'eau dans le récipient de chauffe. Placer ensuite les coquetiers et le support dans l'appareil.**
- Avant de poser les œufs dans les coquetiers, piquer le fond des œufs à l'aide de l'aiguille pour éviter qu'ils ne se fendent pendant la cuisson. L'aiguille est située en dessous du gobelet.
- Vérifier toujours que le récipient de chauffe contienne la quantité d'eau nécessaire, afin d'éviter que l'appareil ne fonctionne à sec et que le dispositif de sécurité thermique ne s'enclenche. En cas d'enclenchement du dispositif de sécurité thermique, arrêter l'appareil, verser de l'eau dans le récipient et faire redémarrer l'appareil.
- Mettre le couvercle.

- Régler le degré de cuisson des œufs au moyen du bouton rotatif. Valeurs indicatives :

- La fermeté dépend du nombre et du poids des œufs.
- La fermeté dépend largement du goût personnel. L'expérience personnelle permet d'obtenir rapidement les résultats souhaités.
- Après avoir réglé le degré de cuisson des œufs, appuyer sur le bouton On/Off afin d'enclencher l'appareil. L'appareil commence à chauffer et la lampe témoin s'allume.
- Le signal sonore indique que les œufs sont prêts.
- Arrêter l'appareil en appuyant sur le bouton On/Off.
- Attention: de la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil lorsque l'on soulève le couvercle.
- Refroidir les œufs sous l'eau froide. Tenir le support par la poignée.
- Enlever les œufs avec les coquetiers et les disposer sur la table.

Consignes de nettoyage :

- Débrancher l'appareil avant tout nettoyage.
- Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyer le récipient de chauffe à l'aide d'un linge humide.
- Pour détartrer, laisser agir un peu de vinaigre pendant env. 30 min. sur les parties recouvertes de tartre, puis essuyer soigneusement le récipient de chauffe. Ne pas gratter le récipient avec des objets durs. Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs.
- Nettoyer la partie extérieure de l'appareil uniquement à l'aide d'un linge humide. Le couvercle, les coquetiers et les support sont compatibles avec le lave-vaisselle.

Attention : ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Fiche technique :

220-240V ~
50/60Hz
320-380W